KefaRid

Instructions de mise en œuvre

Conseils à caractère général

KefaRid empêche la formation de condensation à la surface et combat ainsi la formation de moisissures. KefaRid ne remplace toutefois pas une isolation contre les précipitations ou contre l'humidité remontant du sol. Vous obtiendrez les meilleurs résultats, et les plus durables, si vous utilisez KefaRid autant que possible sur des surfaces étendues. Enduire les plafonds et/ou les murs d'une pièce avec KefaRid permet d'améliorer l'air ambiant car l'humidité fixée par KefaRid se libère plus rapidement quand on aère que dans des pièces enduites de peinture conventionnelle. De plus, KefaRid permet d'obtenir des surfaces de haute qualité et esthétiquement satisfaisantes. Tous les composants doivent être mis en œuvre à l'abri du gel. Afin d'assurer le bon fonctionnement de KefaRid, l'enduit ne doit pas être recouvert avec d'autres matériaux que KefaRid. Outillage nécessaire: pulvérisateur, pinceau, rouleau.

Etapes d'application

I. NETTOYAGE - KefaWash

pour les surfaces couvertes de moisissure

1. Enlever les tapisseries (le cas échéant) sans laisser de restes
2. Réparer le support
3. En cas de fort développement d'algues ou de moisissures
   a. Appliquer du KefaWash à une proportion de 1:2 (1 part de KefaWash, 2 parts d'eau) sur les surfaces à traiter
   b. Les moisissures et les champignons doivent être éliminés avec un nettoyeur à haute pression ou mécaniquement (par exemple avec une spatule) avant que la solution KefaWash ne sèche.
   c. Sur la surface traitée décrite ci-dessus, appliquer à nouveau un mélange d'1 part de KefaWash et 2 parts d'eau afin de neutraliser les microorganismes présents dans les anciennes couches de peinture et dans le support.
   d. Laisser sécher la surface. Elle est désormais stérile et peut être traitée avec KefaSeal ou KefaRid.

   En cas de faible développement d'algues ou de moisissures
   a. Appliquer du KefaWash à une proportion de 1:1 (1 part de KefaWash et 1 part d'eau) sur les surfaces attaquées afin de neutraliser les microorganismes présents dans les anciennes couches de peinture et dans le support.
   b. Laisser sécher la surface. Elle est désormais stérile et peut être traitée avec KefaSeal ou KefaRid.

Attention: Des irritations peuvent apparaître en cas de contact prolongé avec la peau ; le port de lunettes et de gants de protection est donc indispensable à tout moment! En cas de contact de KefaWash avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.

Postfach 132 / CH-6260 Reiden
T +41 62 758 49 49 / F +41 62 758 49 27
www.duratec.ch / CHE-113.012.616 MWST

DURAtec AG

KefaRid

Instructions de mise en œuvre, suite

II. COUCHE PRIMAIRE – KefaSeal

pour stabiliser le support – pour les supports absorbants uniquement

4. apprêter la surface prévue avec KefaSeal
5. Laisser sécher environ ½ heure

III. REVÊTEMENT – KefaRid

Revêtement finale – permet d'obtenir la surface finie

6. Remuer KefaRid avant utilisation. Au besoin, il est possible d'ajouter jusqu'à 8 % d'eau au matériau. Les colorations sont possibles, au moyen de peintures plein ton à dispersion dans l'eau (solubles dans l'eau).
7. Appliquer par couches au rouleau ou au pinceau, appliquer au moins 2 couches (il faut appliquer au moins 0,6 kg/m^2 [au moins 0,9 kg/m^2 en cas de condensation extrême]). Laisser sécher chaque couche pendant 4 ou 5 heures, selon la température, avant d'appliquer la suivante. Lors du séchage, KefaRid libère de l'eau – une ventilation suffisante est donc nécessaire.
8. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.

En cas d'accumulations de poussière et de saleté sur la surface KefaRid, des spores de champignon transportées par les courants d'air peuvent provoquer une contamination superficielle ; dans ce cas, la surface peut être débarrassée des microorganismes avec KefaWash, dilué à 1:25 avec de l'eau. Volume nécessaire : env. 150 ml/m^2.

Postfach 132 / CH-6260 Reiden
T +41 62 758 49 49 / F +41 62 758 49 27
www.duratec.ch / CHE-113.012.616 MWST